Halteadapter für Adapter front for Lampenschutzgitter Headlight grilles

SUZUKI V-Strom 1000 / XT

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

700009687 schwarz/black



- 1x Halteadapter vorne
- 2x Sechskantschraube M8x45 (Vollgewinde)
- 4x U-Scheibe ø8.4
- 2x selbstsichernde Muttern M8
- 2x Aludistanz ø18xø9x5mm

- 1x adapter front
- 2x hexagon bolt M8x45 (full thread)
- 4x washer ø8,4
- 2x self lock nut M8
- 2x alu spacer ø18xø9x5mm

Benötigtes Werkzeug:

Ratsche

Satz Nüsse

Gabel- Ringschlüssel 12/13

Needed tools:

ratchet

nut set

wrench 12/13

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Montage des Halteadapters vorne oben:

Die zwei Original-Schrauben des Cockpithalters durch die Sechskantschrauben M8x45 mit U-Scheibe ø8,4 ersetzen.

Die Montage erfolgt an den überstehenden Gewindeenden der zuvor montierten Schrauben sowie U- Scheiben ø8.4 und selbstsichernden Muttern M8.


Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanz ø18xø9x5mm fügen.

Fastening of the adapters front top:

Change the two original screws of the cockpit holder with hexagon screws M8x45 with washers ø8.4.

Fix the adapter with washers Ø8.4 and self lock nuts at the threads of the hexagon

Add alu spacer ø18xø9x5mm between adapter and frame.





Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 +49 (0)6331 - 1453 - 120 Fax: eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de